

# Mått och mätning.

## Karmyttermått och millimetermått:

Karmyttermåtten är måttet på utsida karm, bredd x höjd. Hålmåtten i fasaden bör vara ca 15 mm större än karmyttermåtten. Tabellen nedan visar mått i modulmått, millimetermått och även millimetermått på dörrbladet. Här finns också en tabell med millimetermått på våra sidoljus och överljus.

TYP	MODUL	BREDD x HÖJD	DÖRRBLAD
<b>Ytterdörr</b>	9 × 20	884 × 1983	818 × 1919
	9 × 21	884 × 2083	818 × 2019
	10 × 20	984 × 1983	918 × 1919
	10 × 21	984 × 2083	918 × 2019
<b>Pardörr</b>	14 × 21	1384 × 2083	658 × 2019
	15 × 21	1484 × 2083	708 × 2019
	16 × 21	1584 × 2083	758 × 2019
	18 × 21	1784 × 2083	858 × 2019
<b>Garageport</b>	24 × 21	2384 × 2080	1157 × 2060
	25 × 21	2484 × 2080	1207 × 2060

TYP	MODUL	BREDD x HÖJD
<b>Sidoljus</b>	3 × 21	284 × 2083
	4 × 21	384 × 2083
	5 × 21	484 × 2083
	6 × 21	584 × 2083
<b>Överljus</b>	9 × 2	884 × 183
	9 × 3	884 × 283
	10 × 2	984 × 183
	10 × 3	984 × 283
	14 × 2	1384 × 183
	14 × 3	1384 × 283
	15 × 2	1484 × 183
15 × 3	1484 × 283	

## A, B och C mått

Detta är benämningen på de mått som påverkar vilka låstillbehör du ska välja. (skruvar, distanser, cylinderringar etc.) A-måttet är dörrbladets tjocklek, B-måttet är avståndet mellan dörrbladets utsida till låskolvets centrum och C-mått är avståndet mellan dörrbladets insida till låskolvets centrum.

ABC-MÅTT			
<b>Dörrtyp</b>	A	B	C
YD	64	27	37
PD	64	27	37
GP	49	27	22

